

## こんなときは

- 「はじめまして」や「おはようございます」などの音声ガイドが鳴る。
- 自動的にメニュー選択が変わったり、炊飯・むらし・保温がはじまつたりする。
- 炊飯をしても、ごはんが炊きあがっていない。

## ご確認いただくこと

- 【取消】キーをタッチすると、下記のように“**de no**”と表示される。



## 直しかた

- デモモードになっています。下記の手順でデモモードを解除してください。
- ① 差込プラグをコンセントから抜き、再度差込プラグをコンセントに差し込む。
  - ② 【予約】キーをタッチし、【取消】キーを表示させる。
  - ③ 【予約】キーと【取消】キーを同時に3秒以上長押しし、リセット（初期化）する。



※ リセット後は、現在時刻の記憶が消え、表示部に「0:00」が点滅します。  
もう一度、現在時刻の設定を行ってください。

上記内容でも改善されない場合は、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせください。