

クエン酸でのポンプの洗浄方法

※ 必ず電源を抜いて、本体が冷めてから行ってください。

- ① 内容器底の穴についているメッシュフィルター（機種によっては活性炭カートリッジ）を取り外してください。
- ② 1袋（30g）のクエン酸をコップ1杯のお湯に溶かしていただき、内容器の底の穴に入れて下さい。そのまま2時間以上放置して下さい。（汚れのつき具合により、時間を長めに調整ください）
- ③ 次に本体の3分の1まで水を入れ、沸騰させた後 保温の状態ですべて2～3時間放置して下さい。
- ④ その後 給湯キーを押し、給湯口からクエン酸の液を全部出して下さい。
- ⑤ 3の作業で給湯ポンプに詰まっているミネラル成分の固まったものがいっしょに出ますので、ポンプもきれいに洗浄できます。
- ⑥ 内容器を水洗い後、今まで通りお使い下さい。

※ クエン酸洗浄は3ヶ月～半年を目安に行っていただければ、末永くご使用頂けます。